

# Äggkokare



**Waves**  
EB-07004



**Wilfa**  
337.01.00



**Capere**  
3136



**Menuett**  
802-295



**Fasett**  
9095-1290



**Easy Eggs**  
F6828

Riktpris	150	400	350	100	150	280
Konsumentkontakt	Netonnet.se	Wilfa.se	Clasohlson.se	Jula.se	Rusta.se	Obhnordica.se
Effekt i watt	350	350	400	350	350	350
Strömbrytare	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
Antal ägg som kan kokas	1-7	1-7	1-6	1-7	1-7	1-7
Inställning av äggkonsistens	Vattenmängd	Reglage	Reglage	Vattenmängd	Vattenmängd	Vattenmängd
Signal för olika äggkonsistenser i samma kok	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Äggpickarens placering	Äggtråg	Under vattenmätglas	Under vattenmätglas	Äggtråg	Under vattenmätglas	Äggtråg
<b>Testresultat</b>						
Tid för löskokt ägg	7 min 17 sek	6 min 41 sek	8 min 25 sek	6 min 49 sek	6 min 49 sek	7 min 40 sek
- Resultat löskokta ägg	1 av 7 ägg genomskinlig vita	7 av 7 ägg genomskinlig vita	Ingen anmärkning	1 av 7 ägg genomskinlig vita	1 av 7 ägg genomskinlig vita	1 av 7 ägg genomskinlig vita
Tid för hårdkokta ägg	14 min 40 sek	14 min 24 sek	14 min 20 sek	15 min 31 sek	14 min 43 sek	16 min 33 sek
- Resultat hårdkokta ägg	Ingen anmärkning	Ingen anmärkning	Ingen anmärkning	Ingen anmärkning	Äggvita vällde ut ur äggpickarens hål	Ingen anmärkning
Äggpickarens funktion	Ingen anmärkning	Ingen anmärkning	Spräckte 25 % av äggen	Ingen anmärkning	Spräckte 36 % av äggen	Spräckte 22 % av äggen
Temperatur på kåpan	45 °C	56 °C	40 °C	45 °C	45 °C	41 °C

<b>Hanterbarhet</b>						
Hantering av färdigkokta ägg	Äggtråget kunde lyftas utan risk för kontakt med ånga.	Äggtråget måste svalna innan det lyfts, annars risk för kontakt med ånga.	Äggtråget måste svalna innan det lyfts, annars risk för kontakt med ånga.	Äggtråget kunde lyftas utan risk för kontakt med ånga.	Äggtråget kunde lyftas utan risk för kontakt med ånga.	Äggtråget måste lyftas med två händer annars risk för kontakt med ånga.
Noterat	Värmeplattan ser smutsig ut efter två kokningar. Felaktig bruksanvisning. Lätt att sticka sig på äggpickaren.	Felaktig bruksanvisning.	Inget	Värmeplattan ser smutsig ut efter två kokningar. Lätt att sticka sig på äggpickaren.	Värmeplattan ser smutsig ut efter två kokningar.	Värmeplattan anfrätt efter två kokningar. Lätt att sticka sig på äggpickaren.
Kommentar	<b>Billig och bra</b>	<b>Klarar inte löskokta ägg. Risk för kontakt med ånga när äggtråget lyfts.</b>	<b>Bäst på löskokta ägg, men äggpickaren spräcker äggen. Risk för kontakt med ånga när äggtråget lyfts.</b>	<b>Billig och bra</b>	<b>Äggpickaren spräcker äggen. Äggvita väller ut ur pickhål vid hårdkokta ägg.</b>	<b>Äggpickaren spräcker äggen. Risk för kontakt med ånga när äggtråget lyfts.</b>